

MONTAGETIPP TECTUM

TECTUM ZUM VERBINDEN VON DACHLATTEN

1

Am Ende der Dachlatte den Verbinder einfach bis zur Hälfte aufschieben.

2

Die Befestigung der Dachlatten erfolgt wie gewohnt auf der Konterlatte.

3


Sollte der Verbinder auf einer Konterlatte liegen, wird er lediglich mit einem Nagel befestigt. Hierfür kann auch ein Druckluftnagler verwendet werden.

4

Regelkonforme und schnelle Dachlattenverbindung.



SONJA THEISEN
DACHDECKERMEISTERIN

 sunny_roofer

