

MONTAGETIPP EINTEILIGER TRITTSCHUTZ

✓ Der einteilige Trittschutz wird mit einem passenden Befestigungsmittel, zum Beispiel Edelstahlschrauben, im Mauerwerk befestigt. Die notwendigen Befestigungslöcher sind bereits im Profil vorhanden (Abstand: 193mm). Dabei ist darauf zu achten, dass die Oberkante der Folien- bzw. Bitumenbahnen auf gleicher Höhe mit der Abkantung oberhalb der Befestigungslöcher ist.

✓ Je nach baulichen Bedingungen kann es sinnvoll sein, die Überlappungen der Bitumenbahnen bis zur Abkantung unterhalb der Befestigungslöcher einzuschneiden, damit das Trittschutzprofil keine Wellen bildet.

✓ Bei der Montage von mehreren Trittschutzprofilen ist der Einsatz eines Verbinders sinnvoll, da so eine fluchtgerechte Montage einfacher ist und die Fuge optisch nicht auffällt. Hierbei ist auf eine ausreichende Fugenbreite von mindestens 10 mm zu achten.

✓ Mit zulässigen Dichtstoffen (Merkblatt Fugendichtungen in der Klempnertechnik) wird anschließend der obere verbleibende Spalt zum Mauerwerk ausgefügt. Bei der Montage des Trittschutz ist darauf zu achten, dass die Element fluchtgerecht zueinander montiert werden.

✓ Bei Verarbeitung von Innen- und Außen-ecken sollte grundsätzlich im Eckbereich begonnen werden. Bei der Verwendung von fertigen Innenecken werden anteilig Abdeckblenden mitgeliefert, so dass diese stoßversetzt montiert werden können.



Mike Schawohl

Dachdecker

Instagram:
sauerland_roofer